



Montering af terrassebrædder - Lægningsvejledning

Denne vejledning gælder for terrassebrædder i douglas, lærk og eg.

Opbevaring

Opbevar terrassebrædder udendørs under tag eller overdækket. Undgå direkte sollys for at forhindre revner og patinering, og sørg for, at der er god udluftning. Brædderne skal ligge på et jævnt underlag, da de ellers arbejder efter underlaget.

Materialeforbrug

Vi anbefaler, at du disponerer 5-8% ekstra til spild og tilpasninger.

Strøer

Vi anbefaler, at du bruger strøer af lærk - douglas for at få en mere stabil terrasse og underlag, idet skruerne hæfter bedre. Derudover anbefaler vi, at strøerne smøres 1-2 gange med [grundingsolie](#), inden terrasse lægges.

Strøafstand

Tykkelse på terrassebrædder:

- 25 mm - maks. 60 cm - vi anbefaler 60 cm (målt fra center til center)
- 27 mm - maks. 70 cm - vi anbefaler 60 cm (målt fra center til center)
- 33 mm - maks. 80 cm - vi anbefaler 70 cm (målt fra center til center)

Montering

Terrassebrædderne skal monteres med en fugeafstand på 5 mm. Så er der plads til, at træet kan udvide sig og svinde alt efter årstid. Skal du montere det op mod en fast kant, skal afstanden til første bræt være min. 10-15 mm. Brug gerne afstandsklodser og evt. snor til at sikre den korrekte afstand, og at det ligger rigtigt - såvidt muligt gerne kernesiden op, så den "smiler".

Fastgør terrassebrædderne med syrefaste, rustfri A4-stålskruer. Brædderne skrues med min. 2 skruer i hver strø og altid oppefra. Du bruger ca. 24-32 skruer pr. m² terrasse.

Vi anbefaler, at skruerne monteres 20 mm fra kanten for at sikre styrken i træet. Vi anbefaler desuden, at du bruger min. 4,5 x 70 mm. I vores Høkerbutik finder du [Würth terrasseskrue 4,5 x 70 / 34 mm](#) og [Würth terrasseskrue 5,5 x 70 / 33 mm](#) (linsemodel), som kan bruges til 25 mm og 27 mm terrassebrædder. Bruger du 33 mm terrassebrædder, skal du i stedet vælge [Würth terrasseskrue 4,5 x 80 / 39 mm](#) og [Würth terrasseskrue 5,5 x 80 / 38 mm](#) (linsemodel). Vores Würth terrasseskrue er perfekte til montering af terrassebrædder, da du slipper for forboring og undersækning.

Hvis brædderne skal ligge i forlængelse af hinanden, anbefaler vi, at brædderne stødes sammen, centreret hen over en strø. Begge brædder skal fastmonteres til strøen.

Vigtigt!

Det anbefales IKKE at anvende andre montagesystemer såsom skjulte beslag eller lignende. Skjulte beslag giver ikke samme stabile hold. For stabil montering anbefaler vi en førstegangsbehandling af alle fire sider med olie.

Efter montering og vedligeholdelse

Efter montering anbefales det at give træterrassen en let slibning for at fjerne eventuelle oprifter inden oliering.

Vedligehold terrassebrædderne med træolie. Vi anbefaler [terrasseolie](#), som findes i vores Høkerbutik.

Vores terrassebrædder indeholder en naturlig beskyttelse mod råd, svamp og lignende. Brædderne behøver derfor som udgangspunkt ingen behandling, hvis du ønsker den patineret. Vi anbefaler dog, at du olierer sin træterrasse de første par år, så porerne i træet lukkes, og terrassen dermed bliver modstandsdygtigt overfor skiftende vejr. Derefter kan man lade terrassen patinere, hvis det ønskes. Vi anbefaler at oliere forår.

Giv træet trærens, inden du påfører olien, hvis træet har fået urenheder eller lignende i løbet af efteråret/vinteren. Vi anbefaler [husrens](#), som fås i vores Høkerbutik.

Fjern gerne eventuelle blade og lignende fra terrassen om efteråret, og skrab sne fra terrassen om vinteren.

Yderligere info

Har du spørgsmål, kontakt Grønagergård Savværk på tlf. 86 87 54 14, kom forbi savværket, eller send os en mail på info@grd.dk.

